



**INSTALLATION INSTRUCTIONS
FOR FIXTURES WITH VERTICAL
MOUNTING BRACKET**






**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR
ACCESSOIRES AVEC SUPPORT DE
MONTAGE VERTICAL**

Tools required

- Phillips screwdriver
- Small screwdriver
- Level
- Tape measure
- Pencil

Outils nécessaires

- Tournevis Phillips
- Petit tournevis
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Crayon

 <p>1</p> <p>Post Base</p>	<p>Position the fully assembled fixture on the wall where desired. Mark the outline of each post lightly with a pencil. Ensure the unit is level before the holes are drilled.</p> <p>Disposez l'accessoire complètement assemblé sur le mur à l'emplacement désiré. Marquez légèrement le contour de chaque base à l'aide d'un crayon. Assurez-vous que l'unité est à niveau avant de percer les trous.</p>	 <p>2</p> <p>Mounting bracket Support de montage</p>	<p>Center the mounting bracket on wall within the post outline and mark the holes.</p> <p>Centrez le support de montage sur le mur dans le tracé du contour de la base et marquez les trous.</p>
 <p>3a</p> <p>Drywall Cloison sèche</p> <p>Mounting bracket Support de montage</p> <p>Anchors Dispositifs d'ancrage</p> <p>Screws Vis</p>	<p>Drywall installation: Pre-drill holes, insert anchors, then attach bracket with flat side against the wall using the screws provided.</p> <p>Installation dans la cloison sèche : Prépercez des trous, insérez-y les dispositifs d'ancrage, puis fixez le support de montage avec le côté plat contre le mur à l'aide des vis fournies.</p>	 <p>3b</p> <p>Wood stud Poteau mural</p> <p>Mounting bracket Support de montage</p> <p>Screws Vis</p>	<p>Drywall into wood stud installation: Pre-drill holes, then attach bracket with flat side against the wall using the screws provided. No anchors are required.</p> <p>Installation dans la cloison sèche au niveau d'un poteau mural : Prépercez des trous, puis fixez le support de montage avec le côté plat contre le mur à l'aide des vis fournies. Les dispositifs d'ancrage ne sont pas nécessaires.</p>
	 <p>4</p> <p>Fixture Accessoire</p> <p>Set screw Vis de fixation</p>	<p>Loosen the set screw on the fixture, place the fixture onto the mounting bracket and tighten set screw.</p> <p>Desserrez la vis de fixation sur l'accessoire, placez l'accessoire sur le support de montage et serrez la vis de fixation.</p>	

LIMITED LIFETIME WARRANTY

Taymor is pleased to offer a LIMITED LIFETIME WARRANTY against defects in materials and workmanship, to the original consumer purchaser from the date of purchase, as long as the original consumer purchaser owns the home in which the product(s) are installed.

This warranty excludes products that have been damaged through misuse, accidental damage, alteration, normal wear and tear, or by the use of corrosive or abrasive cleaning agents. This warranty applies to products installed in a residential setting. Purchasers for industrial, commercial and business usage are covered by a 5 year limited warranty from the date of purchase.

Taymor is not liable for damages caused by incorrect installation nor incidental or consequential damages. At the company's discretion, Taymor will replace any part or finish that proves to be defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. This warranty does not cover shipping costs, labor costs or any other cost associated with the installation or replacement of the product/ parts and is extended only to the original consumer purchaser of the product(s).

CARE AND CLEANING TIPS

Taymor uses advanced technology to create a finish highly resistant to the effects of normal wear and tear. Over time, frequency of use may cause some finishes to gracefully age in appearance. Additionally, with exposure to elements such as cleaning chemicals and humidity your product may show some signs of wear or tarnishing. These finish changes are not considered manufacturing defects and are not covered by warranty. Rather, they are indicative of normal wear and tear. As always, following the manufacturer's care instructions will safeguard the longevity of your Taymor product.

DO: Clean the product with mild soap and warm water. For best results, dry immediately with a soft, clean cloth.

DON'T: Do not use abrasive sponges or scouring agents for cleaning. We also advise against the use of solvents or acidic cleaners, lime scale removers, household vinegar and cleaning agents containing acetic acid.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Taymor est fière d'offrir une GARANTIE À VIE LIMITÉE contre les défauts de matériaux et de fabrication à compter de la date d'achat pour l'acheteur/consommateur initial, tant que l'acheteur/consommateur initial habite la résidence où le(s) produit(s) est/sont installé(s).

Cette garantie exclut les produits qui ont été endommagés par une mauvaise utilisation, un dommage accidentel, une modification, l'usure normale ou l'utilisation de produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs. La garantie s'applique aux produits installés pour des applications résidentielles. Les acheteurs pour des applications industrielles et commerciales sont couverts par une garantie limitée de 5 ans à partir de la date d'achat.

Taymor n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation ni des dommages accessoires ou consécutifs. À la discrétion de la compagnie, Taymor remplacera toute pièce ou tout fini présentant un défaut de matériau et/ou de fabrication lors d'une installation, d'une utilisation ou d'un service normal. La garantie ne couvre pas les coûts d'expédition, les coûts de main-d'œuvre et tout autre coût associé à l'installation ou au remplacement du produit/des pièces, et s'applique uniquement à l'acheteur/consommateur initial du/des produit(s).

ASTUCES D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

Taymor a recours à une technologie avancée pour créer une finition extrêmement résistante aux effets de l'usure normale. Avec le temps, une utilisation fréquente pourrait entraîner un vieillissement en beauté de l'apparence de certaines finitions. En outre, lorsque le produit est exposé à certaines substances, telles que des produits chimiques de nettoyage et de l'humidité, il pourrait présenter des signes d'usure ou de ternissement. Ces changements de la finition ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication et ne sont pas couverts par la garantie. Ils indiquent plutôt une usure normale. Comme toujours, suivre les instructions d'entretien du fabricant préservera la longévité de votre produit Taymor.

À FAIRE : Nettoyez le produit avec un savon doux et de l'eau chaude. Pour de meilleurs résultats, sécher immédiatement à l'aide d'un chiffon doux et propre.

À NE PAS FAIRE : N'utilisez pas d'éponges ou de produits abrasifs pour le nettoyage. Nous déconseillons également d'utiliser des solvants ou des nettoyeurs acides, des détartrants, du vinaigre ménager et des produits nettoyeurs contenant de l'acide acétique.

Customer Service | Service à la clientèle

Western Canada | Ouest du Canada 1-800-267-4774

Eastern Canada | Est du Canada 1-800-387-7064

taymor.com